

CLASSIC 9962+

تلفن کننده ۶ حافظه (جدید)

ضبط پیام :

- ۱ - دکمه * را فشار دهید
- ۲ - دکمه شماره ۷ را فشار دهید
- ۳ - دستگاه بعد از یک بپیپ ۳ ثانیه ای با روشن شدن LED آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است . دستگاه پایان مهلت ضبط را با یک بپیپ و خاموش شدن LED اعلام میکند .

آزمایش پیام ضبط شده :

- ۱ - دکمه * را فشار دهید
- ۲ - دکمه شماره ۸ را فشار دهید
- ۳ - یک گوشی موبایلی را بر داشته و پیام را بشنوید

وارد کردن شماره تلفن در حافظه :

- ۱ - دکمه * را فشار دهید
- ۲ - شماره حافظه وارد کنید (عدد ۱ تا ۶)
- ۳ - دو بیپ نشانه آمادگی دستگاه برای وارد کردن شماره است
- ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید (حداکثر ۱۶ رقم)
- ۵ - دکمه * را فشار دهید
- ۶ - یک بپیپ نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است .

تنظیمات :

دستگاه دارای یک جامپر مشکی است که نوع تحریک را معین میکند . اگر جامپر در حالت وصل باشد (حالت اولیه) هرگاه تحریک دستگاه قطع شود (زمان آژیر تمام شود) دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمیکند . در صورتیکه جامپر در حالت قطع باشد اگر تحریک قطع شود هم دستگاه هر ۶ شماره را یکبار گرفته و پیام پخش میکند . در این حالت بعد از پایان تحریک اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر متوقف کنید باید دکمه # را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با یک بیپ از حالت تحریک خارج شود (ممکن است این عمل چند ثانیه طول بکشد) .

نکته : در هر دو صورت تحریک باید حد اقل ۳ ثانیه باشد.

نکته : در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمیشود.

نکاتی برای کسب نتیجه بهتر :

- ۱ - برای تماس با تلفنهای همراه بهتر است در انتهای شماره تلفن فضای خالی حافظه را با فشار دکمه # پر کنید تا بین شماره گیری و پخش پیام فاصله افتاده و جبران تاخیر ارتباط این تلفن را بنماید.
- ۲ - اگر در ولتاژ تغذیه دستگاه ایرادی بوجود آید بهتر است تغذیه دستگاه را به مدت ۵ ثانیه قطع و سپس وصل کنید . در این حالت شماره تلفن پاک میشود ولی پیام دستگاه پاک نمیشود . (قطع شدن خط تلفن تاثیری در نگهداری حافظه ندارد) .

مشخصات :

- ولتاژ کار : ۱۱ الی ۱۵ ولت
- جریان مصرفی (آماده کار) : ۲۰ میلی آمپر
- جریان مصرفی (در حال کار) : ۶۰ میلی آمپر
- تعداد حافظه : ۶ حافظه هر حافظه تا ۱۶ رقم (شماره گیری PULSE)
- نوع تحریک : تحریک مثبت و منفی (حداقل مدت تحریک ۳ ثانیه)
- مدت پیام : ۲۰ ثانیه (در هر تماس ۲ بار پخش میشود)

سیم بندی :

- ۱ - سیم قرمز به مثبت ۱۲ ولت وصل شود.
 - ۲ - سیم سیاه به منفی وصل شود.
 - ۳ - سیم زرد به تحریک مثبت (SIR+) وصل شود . برای استفاده از تحریک منفی جامپر قرمز در حالت بالاتر قرار گیرد .
 - ۴ - سیمهای طوسی و بیرنگ به خط تلفن وصل شود.
- توضیح در این راهنما هر جا گفته شد دکمه ای را فشار دهید منظور آنست که دکمه را فشار داده سپس رها کنید مگر آنکه گفته شود دکمه را نگهدارید و کلمه بیپ به معنای یک بوق کوتاه و کلمه بپیپ به معنی یک بوق طولانی است .

نکته : وارد کردن هر # در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری میشود . این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند مفید است .

نکته : اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد نیازی به فشار دکمه * در پایان شماره نیست و دستگاه به طور خود کار شماره را وارد حافظه میکند .

آزمایش شماره ها :

برای آزمایش شماره وارد شده کافیست :

- ۱ - دکمه * را فشار دهید
 - ۲ - دکمه # را فشار دهید
 - ۳ - شماره حافظه را وارد کنید (عدد ۱ تا ۶)
- دستگاه شماره مورد نظر را گرفته سپس اقدام به پخش پیام میکند بعد از پایان شماره گیری میتوانید با برداشتن یک گوشی موبایلی از صحت شماره گیری اطمینان حاصل کنید . اگر بخواهید پیام را زودتر قطع کنید کافیست دکمه # را فشار داده و نگهدارید تا ارتباط قطع شود . (در هنگام شماره گیری دکمه # بی اثر است) .

آزمایش آلارم :

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود دستگاه با یک بیپ شروع به شماره گیری مینماید .