

راهنمای نصب و راه اندازی

CLASSIC[®]

AUTO DIALER PRO

تلفن کننده ۱۲ حافظه حرفه‌ای

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ✓ اعلام وضعیت آلارم | ✓ ۱۲ حافظه |
| ✓ تحریک مثبت و منفی | ✓ نمایشگر LCD |
| ✓ حافظه آلارم | ✓ تن و پالس |
| ✓ تست شماره گیری | ✓ ۲۰ ثانیه پیام |
| ✓ برنامه ریزی آسان | ✓ حافظه دائم E2PROM |
| ✓ صدای شفاف | ✓ کاملاً ایزوله |
| ✓ ضمانت ۱/۱ ماهه | ✓ بلندگو |

توجه :

قبل از استفاده از دستگاه حتماً این راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید .

Classic.co.ir

به نام خدا

با سپاس از انتخاب شما ، امیدواریم که رعایت نکات یاد شده در این راهنما ، شما را در استفاده بهتر از دستگاه یاری کند و رضایت خاطر شما را فراهم نماید .

سیم بندی

- ۱ - ترمینال -12 را به منفی باتری وصل کنید .
 - ۲ - ترمینال $+12$ را به مثبت باتری وصل کنید .
 - ۳ - ترمینال های TEL را به خط تلفن وصل کنید .
 - ۴ - ترمینال $+Trg$ را به تحریک مثبت $(SIR+)$ وصل کنید .
برای تحریک منفی از ترمینال $-Trg$ استفاده کنید .
- اخطار :** سیم تحریک را حتماً بعد از سیم های تغذیه وصل کنید .
- توضیح :** در این راهنما هر جا گفته شد که دکمه ای را فشار دهید ، منظور آن است که دکمه را فشار داده سپس رها کنید ، مگر آنکه گفته شود دکمه را نگه دارید .
- در این راهنما کلمه بیپ به معنای یک بوق کوتاه و کلمه بیبیپ به معنی یک بوق طولانی است .

ضبط پیام

- ۱ - دکمه MESSAGE را فشار دهید .
- ۲ - دکمه ENTER را فشار دهید .
- ۳ - دستگاه بعد از یک بیبیپ ۲ ثانیه ای آماده ضبط پیام به مدت ۲۰ ثانیه است . پس از پایان پیام دکمه ENTER را فشار دهید .
در حالتی که پیام ۲۰ ثانیه باشد ، به فشار دادن دکمه ENTER نیازی نیست .

پخش پیام ضبط شده

- ۱ - دگمه MESSAGE را فشار دهید .
 - ۲ - دگمه CHECK را فشار دهید .
 - ۳ - پیام از بلندگو پخش می شود .
- نکته :** پخش پیام را با فشار دادن دگمه ENTER می توان متوقف کرد .

وارد کردن شماره تلفن ها

وارد کردن شماره تلفن ها در حافظه :

- ۱ - دگمه MEM را فشار دهید .
 - ۲ - شماره حافظه را وارد کنید . (عدد ۱ تا ۱۲)
 - ۳ - دگمه ENTER را فشار دهید .
 - ۴ - شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید . (حداکثر ۱۶ رقم)
 - ۵ - دگمه ENTER را فشار دهید .
 - ۶ - SAVED نشان دهنده وارد شدن عدد در حافظه است .
- نکته :** در صورت انصراف از وارد کردن شماره تلفن ، کافی است دگمه * را فشار دهید .

نکته : وارد کردن هر # در بین شماره ها باعث ۲ ثانیه مکث در هنگام شماره گیری می شود . این قابلیت برای مواقعی که دستگاه باید بین کد و شماره تلفن مکث کند ، مفید است .

نکته : اگر شماره وارد شده ۱۶ رقم باشد ، به فشار دادن دگمه ENTER در پایان شماره نیاز نیست و دستگاه به طور خودکار شماره را وارد حافظه می کند .

نکته : دستگاه در هنگام شماره گیری حافظه های خالی را حذف می کند ، بنابراین اجباری به استفاده از همه حافظه ها نیست .

مشاهده شماره ها

۱ - دگمه MEM را فشار دهید .

۲ - شماره حافظه را وارد کنید . (عدد ۱ تا ۱۲)

۳ - دگمه CHECK را فشار دهید .

نکته : با فشار مجدد دگمه CHECK می توانید حافظه بعدی را مشاهده کنید .

نکته : بعد از نمایش حافظه ۱۲ ، دستگاه تنظیمات را شامل نوع سیستم شماره گیری و نوع تحریک را نمایش می دهد .

آزمایش شماره گیری

تست عملی یک شماره تلفن وارد شده :

۱ - دگمه MEM را فشار دهید .

۲ - شماره حافظه را وارد کنید . (عدد ۱ تا ۱۲)

۳ - دگمه MESSAGE را فشار دهید .

دستگاه شماره موجود در حافظه را می گیرد و ۲ بار پیام پخش می کند .

پس از پایان شماره گیری ، می توانید با برداشتن یک گوشی موازی از درستی

شماره گیری مطمئن شوید . برای متوقف ساختن پخش پیام می توانید دگمه

ENTER را فشار داده و چند ثانیه نگهدارید . فشار دادن دگمه ENTER در

هنگام شماره گیری بی اثر است .

پاک کردن یک حافظه

۱ - دگمه MEM را فشار دهید .

۲ - شماره حافظه را وارد کنید . (عدد ۱ تا ۱۲)

۳ - دگمه ENTER را ۲ مرتبه فشار دهید .

نکته : قطع برق دستگاه باعث پاک شدن حافظه ها نمی شود .

خاموش شدن LCD

دستگاه ۲ دقیقه بعد از هر فعالیت صفحه نمایش را خاموش می کند .
برای روشن شدن صفحه نمایش کافیست یکی از دکمه ها را فشار دهید.

آزمایش آلارم

اگر سیم تحریک به مدت ۳ ثانیه به ولتاژ ۱۲ ولت وصل شود ، دستگاه با یک بیپ شروع به شماره گیری می نماید .
پس از هر شماره گیری دستگاه ۲ بار پیام را پخش می کند .

اعلام وضعیت آژیر

دستگاه در هنگام شماره گیری ، پس از هر بار پخش پیام اگر آژیر ادامه داشته باشد ۳ بیپ و در صورت قطع آژیر یک بیپ پخش می کند ، تا شنونده از وضعیت آژیر مطلع شود .

حافظه آلارم

پس از پایان شماره گیری ، دستگاه با نمایش ALARM ، روی LCD استفاده کننده را از تحریک شدن دستگاه در غیاب وی مطلع می کند . این علامت با فشار هر یک از دکمه های دستگاه پاک می شود .

پاک کردن همه حافظه ها و پیام

- ۱ - برق دستگاه را قطع کنید .
- ۲ - دکمه ENTER را فشار داده و نگه دارید .
- ۳ - برق دستگاه را وصل کنید .
- ۴ - بعد از مشاهده RESET روی LCD ، دکمه ENTER را رها کنید .
با این عمل کلیه شماره تلفن ها و پیام پاک می شود و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر می گردد .

حالت تحریک

دستگاه دارای دو حالت تحریک می باشد :

حالت ۱ تحریک سطحی **LEVEL TRIGGER** :

در این حالت هرگاه تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود)

دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند .

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید .

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید .

۳- دکمه **3** را فشار دهید .

۴- **LEVEL TRIGGER** نمایش داده می شود .

حالت ۲ تحریک لبه **EDGE TRIGGER** :

در این حالت حتی اگر تحریک قطع شود (زمان آژیر تمام شود)

دستگاه تمام شماره های موجود در حافظه را شماره گیری می کند .

برای فعال کردن این حالت کافی است :

۱- دکمه **MEM** را فشار دهید .

۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید .

۳- دکمه **4** را فشار دهید .

۴- **EDGE TRIGGER** نمایش داده می شود .

در این حالت بعد از پایان تحریک ، اگر بخواهید ادامه شماره گیری را زودتر

متوقف کنید باید دکمه **ENTER** را فشار داده و نگهدارید تا دستگاه با

یک بیپ از حالت تحریک خارج شود . ممکن است این عمل چند ثانیه طول

بکشد .

- نکته :** سازنده دستگاه را در حالت ۱ قرار داده است ، بنابراین برای استفاده از تحریک سطحی ، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست .
- نکته :** در هر دو صورت تحریک باید حد اقل ۳ ثانیه باشد .
- نکته :** در هر صورت شماره گرفته شده نیمه کاره رها نمی شود .

سیستم شماره گیری

دستگاه امکان شماره گیری تن و پالس را داراست :

شماره گیری تن **TONE DIALING** :

برای فعال کردن این حالت کافی است :

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید .
- ۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید .
- ۳- دکمه **1** را فشار دهید .
- ۴- **TONE DIALING** نمایش داده می شود .

شماره گیری پالس **PULSE DIALING** :

برای فعال کردن این حالت کافی است :

- ۱- دکمه **MEM** را فشار دهید .
- ۲- سه بار دکمه **#** را فشار دهید .
- ۳- دکمه **2** را فشار دهید .
- ۴- **PULSE DIALING** نمایش داده می شود .

نکته : سازنده دستگاه را در حالت تن قرار داده است ، بنابراین برای استفاده از شماره گیری تن ، نیازی به برنامه ریزی دستگاه نیست .

مشخصات

ولتاژ کار : ۱۱ الی ۱۵ ولت
جریان مصرفی (آماده کار) : ۲۰ میلی آمپر
جریان مصرفی (در حال کار) : ۱۰۰ میلی آمپر
سیستم شماره گیری : تن و پالس
نوع تحریک : تحریک مثبت و منفی (حداقل تحریک ۳ ثانیه)
تعداد حافظه : ۱۲ حافظه ، هر حافظه تا ۱۶ رقم
مدت پیام : ۲ تا ۲۰ ثانیه (در هر تماس، پیام ۲ بار پخش می شود .)
* حق هر گونه تغییر در مشخصات و نحوه کار ، (بدون اطلاع قبلی) برای سازنده محفوظ است

ضمانتنامه

سازنده تلاش کرده در ساخت دستگاه ، دقیق ترین طراحی ، بهترین قطعات و کامل ترین کنترل کیفیت را به کار بندد ، لذا امیدوار است سیستم مدتی طولانی به خوبی کار کند . سازنده دستگاه را طبق شرایط زیر به مدت ۱۸ ماه از تاریخ فروش در مورد نواقصی که به تشخیص کارشناس شرکت مربوط به اشکال در ساخت دستگاه باشد ضمانت کرده و به طور رایگان رفع نقص می نماید . هر گونه دستکاری ، آسیب فیزیکی ، عدم رعایت دستور العمل یا استفاده غیر صحیح از دستگاه آن را از شمول ضمانت خارج می کند . سازنده هیچگونه مسؤلیتی در قبال اشیاء و محل حفاظت شده ندارد . سقف مسؤلیت سازنده مبلغ دریافت شده بابت دستگاه می باشد .

خرید یا استفاده از دستگاه به معنی پذیرفتن مفاد ضمانتنامه است .

www.ClassicElectronics.net

Form: 2962USER V2.1 Job:40919

Classic.co.ir