


پاک کردن کلیه ریموت ها (Reset)

برق دستگاه را قطع کنید، دکمه LRN را فشار داده نگه دارید، برق دستگاه را وصل کنید. پس از روشن شدن LED، دکمه LRN را رها کنید. LED پس از پنج ثانیه خاموش و کلیه ریموت ها حذف خواهند شد. ⚠ در مدت پاک کردن حافظه ها برق دستگاه را قطع نکنید.

سیم بندی:

سیم مثبت ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت را به ترمینال + وصل کنید.
سیم منفی ولتاژ تغذیه را به ترمینال - وصل کنید.
سیم های فرمان را به ترمینال های REL1, REL2, REL3 و وصل کنید.



جامپر تنظیم

مشخصات:

ولتاژ کار : 11 الی 14 ولت DC
جریان مصرفی آماده به کار : 20 mA
جریان مصرفی رله فعال : 65 - 120mA
فرکانس: 433.9 MHz
سیستم رمز: Code Rolling 64 bit
ضمانت: ۳۰ ماه، طبق شرایط مندرج در وب سایت Classic.co.ir

* حق تغییر مشخصات، بدون اعلام قبلی برای سازنده محفوظ است.

ویژگیها:

- ✓ ۳ رله
- ✓ امکان ست کردن تا ۶۰ ریموت
- ✓ کد متغیر (Code Rolling)
- ✓ امکان استفاده از ریموت های GIGACODE 64bit+
- ✓ و GIGACODE 64bit Pro
- ✓ دو حالت قابل تنظیم خروجی:
- فرمان لحظه ای
- روشن و خاموش با تک آژیر و درب باز کن

ست کردن ریموت

- الف: دکمه ریموت را فشار داده و نگه دارید.
ب: شاسی LRN کنارگیرنده را یک لحظه فشار دهید.
ج: LED دستگاه به نشانه ست شدن ریموت یک چشمک می زند.
د: دکمه ریموت را رها کنید.
نکته: در صورت پر شدن حافظه، LED دو چشمک می زند.

حالت های خروجی:

- حالت ۱ (جامپر قطع): ۳ فرمان لحظه ای مستقل (با فشار هر دکمه ریموت، رله متناظر با آن به طور لحظه ای فعال می شود)
حالت ۲ (جامپر وصل): در این حالت با فشار دکمه رله ۱ وصل شده همراه یک تک آژیر روی رله ۲.
با فشار دکمه رله ۱ قطع شده همراه با دو تک آژیر روی رله ۲.
با فشار دکمه رله ۲ بصورت لحظه ای فعال می شود (Panic)
و با فشار دکمه رله ۳ بصورت لحظه ای فعال می شود.



کنترل از راه دور
۳ رله

GIGACODE

برای استفاده از ۳۰ ماه ضمانت دستگاه
شماره سریال پشت گیرنده را به
۳۰۰۰۶۱۷۲ SMS نمایید.
فقط توسط نصب کننده

www.Classic.co.ir

راهنمای سریع حالت ۱ (جامپر قطع)

- رله ۱ فعال (لحظه ای)
- رله ۲ فعال (لحظه ای)
- رله ۳ فعال (لحظه ای)
- بدون کاربرد

راهنمای سریع حالت ۲ (جامپر وصل)

- رله ۱ روشن، و یک تک آژیر روی رله ۲
- رله ۱ خاموش، و دو تک آژیر روی رله ۲
- رله ۳ فعال (لحظه ای)
- رله ۲ فعال (لحظه ای)