

راهنمای استفاده کننده

MELODICA

CLASSIC[®] 2031

زنگ ملودی کنترل از راه دور

کامدا

توجه :

قبل از استفاده از دستگاه حتما این راهنما را به طور کامل مطالعه فرمایید .

Classic.co.ir

نحوه کار

فیش آداپتور را به گیرنده وصل کنید .

دو شاخه آداپتور را به پریز برق بزنید .

در این حالت چراغ گیرنده روشن می شود .

با فشار دکمه ۱ فرستنده ، از گیرنده ملودی پخش می شود .

با فشار دکمه ۲ فرستنده ، از گیرنده صدای دینگ دانگ پخش می شود .

نکته : هر دستگاه فقط با فرستنده هم رمز خود کار می کند .

توضیحات

برای کسب برد بیشتر ، گیرنده را در کنار دستگاه های الکترونیکی یا داخل کمد های فلزی قرار ندهید ، همچنین آنتن گیرنده را بیرون بکشید .
برای نصب دستگاه روی دیوار می توانید از دو قطعه چسب دو طرفه که ضمیمه دستگاه است استفاده کنید . همچنین می توانید درب پشت دستگاه را با احتیاط باز کنید و آن را با پیچ روی دیوار نصب کنید . مراقب باشید که سر پیچ ها به مدار دستگاه برخورد نکند .

تنظیمات

در صورت تمایل به کاهش صدای ملودی ها ، می بایست جامپر مشکی داخل گیرنده را از جای خود خارج کنید . به سایر قطعات دست نزنید .

اخطار

آداپتور دستگاه مستقیماً با ولتاژ بالا (۲۲۰ ولت) کار می کند ، لذا نصب آن در خارج ساختمان یا محیط های مرطوب خطرناک است و استفاده کننده می بایست تمام نکات ایمنی مربوط به دستگاه های برقی را در مورد آن رعایت کند .

هرگونه دستکاری یا استفاده غیر صحیح ، دستگاه را از شمول ضمانت و خدمات پس از فروش خارج می کند .

مشخصات

برد مستقیم : ۱۰۰ متر (در شرایط استاندارد)

فرکانس فرستنده : ۳۰۰ - ۳۵۰ مگاهرتز

سیستم رمز : دیجیتال (بدون تداخل)

تغذیه دستگاه : ۱۲ ولت مستقیم (آداپتور ۲۲۰ به ۱۲ ضمیمه است .)

جریان مصرفی گیرنده : ۲۰ میلی آمپر (در حالت آماده به کار)

* حق هرگونه تغییر در مشخصات و نحوه کار ، (بدون اطلاع قبلی) برای سازنده محفوظ است